


A. (рычаг с левой стороны посередине) Регулировка угла наклона спинки и сиденья. Для правильной настройки отведите рычаг вверх в нейтральное положение, затем выберите удобное для вас положение и, подняв рычаг, зафиксируйте настройку.


B. (рычаг с правой стороны) регулировка высоты сиденья. Для изменения положения сиденья в позиции «вверх» необходимо встать и отвести рычаг кверху, благодаря чему кресло поднимется. Для того, чтобы опустить кресло вниз, достаточно, не вставая, отвести рычаг, и кресло опустится под весом Вашего тела.

C. Регулировка изменения угла наклона спинки (рычаг справа сзади). Переведите рычаг регулировки в нейтральное положение, подняв его вверх. Отрегулируйте угол наклона, и зафиксируйте настройку, опустив рычаг вниз.

D. Регулировка высоты спинки кресла (колесико справа или слева сзади). Немного отпустите регулировочный винт и, плавно поднимая или опуская, выставьте спинку кресла так, чтобы поясничная поддержка находилась в районе поясничного отдела (между окончанием ребер и началом тазобедренного сустава). Затем плотно закрутите регулировочный винт.

E. Справа спереди, рычаг-клавиша «слайдер» (доп. опция): данная функция предполагает возможность независимого передвижения сиденья относительно спинки. Для того, чтобы изменить положения сиденья, нажмите на клавишу слайдера и, сидя в кресле, удерживайте её. Или, подав таз вперед или назад в зависимости от пожелания, выбирайте одно из пяти функциональных положений. Отпустив клавишу, зафиксируйте настройку. (В случае неудачной попытки повторите данное действие, встав с кресла и отодвинув сиденье рукой, удерживая при этом клавишу)





A. (рычаг с левой стороны посередине) Регулировка угла наклона спинки и сиденья - в пропорции два к одному. Для настройки отведите рычаг вниз в нейтральное положение, затем выберите удобное для вас положение в одной из 5 позиций и, подняв рычаг, зафиксируйте настройку. (Внимание! механизм оснащен функцией «антишок»). Для того, чтобы изменить положение, необходимо опереться на спинку кресла, а затем податься вперед.


B. (рычаг с правой стороны двойной) Регулировка высоты кресла. Для изменения положения сиденья в позиции «вверх» необходимо встать и отвести рычаг вверх, благодаря чему кресло поднимется. Для того, чтобы опустить кресло вниз, достаточно отвести рычаг, не вставая, и кресло опустится под весом Вашего тела.

C. Регулировка индивидуальной настройки жесткости качания в соответствии с массой тела. Сидя в кресле и, подняв рычаг A в нейтральное положение, Вы можете использовать кресло в режиме качания. Проворачивая рычаг «по» или «против» часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость опции качания.

D. слева спереди – рычаг-клавиша «слайдер»: данная функция предполагает возможность независимого передвижения сиденья по отношению к спинке. Для того, чтобы изменить положение сиденья, нажмите на клавишу слайдера и, сидя в кресле, удерживайте её. Подайте таз вперед или назад в зависимости от пожелания и, выбрав одно из пяти положений, отпустите клавишу, что вызовет мгновенную фиксацию выбранного положения сиденья. В случае неудачной попытки повторите данное действие, встав с кресла и отодвинув сиденье рукой, удерживая при этом клавишу слайдера.

E. независимая настройка угла сиденья – рычаг двухсторонний. Имеющиеся два положения служат для изменения угла наклона сиденья независимо от спинки. Встаньте с кресла и, переводя регулировку в верхнее или нижнее положение, выберите комфортное для вас и присядьте в кресло. (Внимание! – не рекомендуется менять настройку, сидя в кресле)

F. регулировка высоты спинки кресла. В используемом механизме присутствует полуавтоматическая настройка высоты спинки, имеющая 15 положений. Сидя в кресле, отрегулируйте спинку так, чтобы поясничная поддержка находилась в районе поясничного отдела (между окончанием ребер и началом тазобедренного сустава). Плавно поднимайте спинку до нужной Вам высоты. Внимание! – для того, чтобы опустить спинку, необходимо поднять ее в крайнее верхнее положение, а затем опустить в крайнее нижнее положение, и начать заново процесс настройки. Попытка силой опустить спинку может привести к механическому повреждению механизма.



A. (рычаг с левой стороны посередине) Регулировка угла наклона спинки и сиденья – в пропорции два к одному. Для правильной настройки отведите рычаг вниз в нейтральное положение, и выберите затем комфортное для вас положение в одной из 5 действующих позиций. Подняв рычаг, зафиксируйте настройку. (Внимание! – механизм оснащен функцией «антишок»). Для того, чтобы поменять положение, необходимо опереться на спинку кресла, а затем без усилий податься вперед.

B. (рычаг с правой стороны) Регулировка высоты сиденья. Для изменения позиции сиденья «вверх» необходимо встать и отвести рычаг вниз. Благодаря такому действию кресло поднимется. Для того, чтобы опустить кресло, достаточно, не вставая, отвести рычаг вниз, и кресло опустится под весом Вашего тела. Регулировка.

C. Регулировка индивидуальной настройки жесткости качания в соответствии с массой тела. Подняв рычаг A в нейтральное положение, Вы можете использовать кресло в режиме качания. Проворачивая рычаг «по» или «против» часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость опции качания.

D. Регулировка высоты спинки кресла. В данном механизме используется полуавтоматическая настройка высоты спинки, имеющая 15 комфортных положений. Сидя в кресле, отрегулируйте спинку так, чтобы поясничная поддержка находилась в районе поясничного отдела (между окончанием ребер и началом тазобедренного сустава) и плавно поднимите спинку. Внимание! – для того, чтоб опустить спинку, необходимо поднять ее в крайнее верхнее положение, а затем опустить в крайнее нижнее положение, и о начать процесс настройки заново. Попытка силой опустить спинку может привести к механическому повреждению механизма.

E. (доп. опция) справа спереди рычаг-клавиша «слайдер»: данная функция предполагает возможность независимого передвижения сиденья по отношению к спинке. Для того, чтобы изменять положения сиденья, нажмите на клавишу слайдера и удерживайте её, сидя в кресле. Подав таз вперед или назад в зависимости от пожелания, выбирайте одно из пяти положений. После чего, отпустив клавишу, зафиксируйте настройку. (В случае неудачной попытки повторите данное действие, встав с кресла и отодвинув сиденье рукой, удерживая при этом клавишу).

